# Работа с универсальным синхронно/асинхронным приёмопередатчиком USART в программной среде Proteus 8.11

## Татьяна Колесникова (beluikluk@gmail.com)

В статье рассматривается проектирование схем микроэлектронных устройств с использованием модуля USART в Proteus. Приведены примеры моделирования схем, в которых проводится обмен данными через последовательный интерфейс между виртуальным терминалом, алфавитно-цифровым дисплеем и микроконтроллерами AVR (семейства Mega) и STM32 (семейства Cortex-M3) под управлением программы, написанной на языке С или ассемблере, с применением одного или сразу двух модулей USART. В ходе выполнения программы отслеживается состояние регистров управления модулем USART. С помощью осциллографа и логического анализатора осуществлён контроль входных/выходных сигналов, присутствующих в цепях исследуемых схем.

#### Введение

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) это модуль последовательного ввода-вывода, который используется для обмена данными между цифровыми устройствами (например, персональным компьютером и его периферией). Модуль подходит для организации связи между двумя микроконтроллерами, а также для связи любых устройств, где данный протокол поддерживается. На базе USART построены многие промышленные интерфейсы передачи данных: RS-232 (СОМ-порт), RS-422, RS-485, «токовая петля», которые отличаются физической средой передачи логической 1 и 0 при одинаковой структуре кадра и временных параметров. USART может работать в трёх режимах:

 асинхронный, полный дуплексный режим;

- ведущий синхронный, полудуплексный режим;
- ведомый синхронный, полудуплексный режим.

Модуль приёмопередатчика обеспечивает полнодуплексный обмен по последовательному каналу, при этом скорость передачи данных может варьироваться в довольно широких пределах. Длина посылки может составлять от 5 до 9 бит. В модуле присутствует схема контроля и формирования бита чётности. Модуль USART обнаруживает следующие внештатные ситуации:

- переполнение;
- ошибка кадрирования;
- неверный старт-бит.

Для уменьшения вероятности сбоев в модуле реализована функция фильтрации помех. Для взаимодействия с программой в микроконтроллере, как правило, предусмотрены прерывания,



WWW SOFL BU

Рис. 1. Программная среда Proteus 8.11

запрос на генерацию которых формируется при наступлении следующих событий:

- «передача завершена»;
- «регистр данных передатчика пуст»;
  «приём завершён».
- Интерфейс USART задействует 3 линии ввода-вывода:
- TxD передача данных;
- RxD приём данных;
- ХСК тактовый сигнал (используется только в синхронном режиме).

Рассмотрим работу с USART на примере микроконтроллеров AVR (микросхемы ATmega128 и ATmega16) и STM32 (микросхема STM32F103C4), для чего воспользуемся программой компьютерного моделирования электронных схем Proteus (см. рис. 1). Основное отличие программы Proteus от аналогичных по назначению пакетов программ, например, Multisim, заключается в развитой системе симуляции (интерактивной пошаговой отладки и отладки в режиме реального времени) для различных семейств микроконтроллеров, среди которых Mega и Cortex-M3.

Первый этап проектирования узла печатной платы в системе Proteus [1] – это разработка схемы электрической принципиальной в редакторе Schematic Capture. На этой стадии проектирования выбирают компоненты из библиотеки, размещают их в рабочем поле чертежа, выполняют связь компонентов при помощи цепей и шин. При необходимости модифицируют свойства компонентов, добавляют текстовые надписи.

## Приём и передача данных через последовательный интерфейс USART в микроконтроллерах Cortex-M3 в Proteus

## Работа с универсальным синхронно/асинхронным приёмопередатчиком USART

Микроконтроллеры семейства Cortex-M3 имеют в своём составе до трёх модулей универсального синхронно/асинхронного приёмопередатчика USART. В микросхеме STM32F103C4 имеется три таких модуля USART (USART1, USART2, USART3), а также 2 модуля UART (UART4, UART5), которые предоставляют практически те же возможности, что и USART, за исключением функций синхронного обмена данными и аппаратного контроля передачи (соответственно, для этих модулей недоступен режим Smartcard). Кроме того, для модуля UART5 недоступна работа через DMA. Все модули приёмопередатчиков обеспечивают полнодуплексный обмен по последовательному каналу. Длина посылки может составлять от 8 до 9 битов. Во всех модулях в обязательном порядке присутствуют схемы контроля и формирования бита чётности. Выводы микроконтроллера, используемые модулями USART, являются линиями ввода/вывода общего назначения (микросхема STM32F103C4 имеет два 16-разрядных порта ввода/вывода с возможностью управления их битовыми линиями). Назначение выводам функции USART осуществляется в регистрах настройки GPIO. В микроконтроллере STM32F103C4 модулем USART1 используются линии PA10 (RXD) - вход USART1, РА9 (TXD) - выход USART1, PA8 (XCK) - вход/выход внешнего тактового сигнала USART1. Однако, используя регистры AFIO, вход и выход USART1 можно перенести на выводы РВ7 и РВ6 соответственно. USART2 для приёма/передачи данных использует выводы РАЗ и РА2.

Модуль USART состоит из трёх основных частей: блока тактирования, блока передатчика и блока приёмника. Буферные регистры приёмника и передатчика располагаются по одному адресу пространства ввода/вывода. Для доступа к ним используют младшие 9 бит регистра USART\_DR. При чтении регистра USART\_DR выполняется обращение к буферному регистру приёмника RDR, при записи – к буферному регистру передатчика TDR. Прямого доступа к регистрам TDR и RDR нет.

Для управления модулем USART используются регистры USART\_SR, USART\_BRR, USART\_CR1, USART\_CR2, USART\_CR3. Работа модуля USART разрешается установкой в лог. «1» бита UE (USART Enable) регистра USART\_CR1. Работа передатчика разрешается установкой в лог. «1» бита TE (Transmitter Enable) регистра USART\_CR1. При установке бита вывод TXD подключается к передатчику USART и начинает функционировать как выход, независимо от установок регистров управления портом. Если используется синхронный режим работы, то переопределяется также функционирование вывода XCK. Передача инициируется записью передаваемых данных в буферный регистр передатчика, т.е. в регистр данных USART\_DR. После этого данные пересылаются из регистра USART\_DR в сдвиговый регистр передатчика. После пересылки слова данных в сдвиговый регистр флаг TXE регистра USART\_SR устанавливается в 1, что означает готовность передатчика к получению нового слова данных. В этом состоянии флаг остаётся до следующей записи в буфер.

Выключение передатчика осуществляется сбросом бита ТЕ регистра USART\_CR1. Если в момент выполнения этой команды осуществлялась передача, сброс бита произойдёт только после завершения текущей и отложенной передач, то есть после очистки сдвигового и буферного регистров передатчика. При выключенном передатчике вывод TXD может использоваться как контакт ввода/вывода общего назначения. Настройку скорости передачи данных выполняют записью соответствующего значения в регистр USART\_BRR.

Работа приёмника разрешается установкой в лог. «1» бита RE регистра USART CR1. При установке бита вывод RXD подключается к приёмнику USART и начинает функционировать как вход, независимо от установок регистров управления портом. Если используется синхронный режим работы, переопределяется также функционирование вывода ХСК. Выключение приёмника осуществляется сбросом бита RE регистра USART CR1. В отличие от передатчика, приёмник выключается сразу же после сброса бита, а значит, кадр, принимаемый в этот момент, теряется. Кроме того, при выключении приёмника очищается его буфер, то есть теряются также все непрочитанные данные. При выключенном приёмнике вывод RXD может использоваться как контакт ввода/вывода общего назначения.

Включение контроля чётности выполняют установкой в лог. «1» бита РСЕ регистра USART\_CR2. В этом же регистре задают количество стоповых битов, определив значение флага STOP (00-1, 01-0,5, 10-2, 11-1,5 стоп- бита). Управляя значениями битов регистров модуля USART микроконтроллеров Cortex-M3, реализовывают процесс обмена данными. Для этого в регистре настроек USART\_CR1 используют флаги: • UE – 13-й бит регистра, установка 1

в котором включает модуль USART, 0 – выключает;

- М 12 бит регистра, в котором определяют количество информационных битов в посылке (0–8 бит, 1–9 бит);
- РСЕ 10-й бит регистра, установка единицы в котором включает контроль чётности, нуля – выключает;
- PS 9-й бит регистра используют для проверки нечётности (1) или чётности (0);
- ТЕ 3-й бит регистра, где определяют состояние передатчика: 1 включён, 0 отключён;
- RE 2-й бит регистра, где определяют состояние приёмника: 1 включён, 0 отключён;
- RWU 1-й бит управляет режимом работы приёмника USART, когда в нём записана единица – приёмник переключается в режим ожидания, когда ноль – устанавливается активный режим.

В регистре состояния USART\_SR используют флаги:

- ТХЕ 7-й бит регистра USART\_SR устанавливается в 1 после передачи всех битов регистра TDR в сдвиговый регистр передатчика, что указывает на то, что буферный регистр пуст и готов к приёму новых данных. Флаг сбрасывается автоматически после записи байта данных в регистр USART\_DR;
- ТС 6-й бит регистра устанавливается в 1 после передачи всех битов из сдвигового регистра передатчика, если при этом установлен бит ТХЕ (то есть если в регистре данных передатчика нет новых данных для передачи). Сбрасывается автоматически выполнением программной последовательности: чтение регистра USART\_SR с последующей записью в регистр USART\_DR;
- RXNE 5-й бит регистра, устанавливается в 1 после перемещения принятых данных из сдвигового регистра приёмника в регистр данных приёмника, что указывает на то, что буферный регистр приёма не пуст. Данные должны быть считаны до прихода следующих, иначе они будут потеряны. Флаг сбрасывается автоматически при чтении регистра USART\_DR;
- ORE 3-й бит регистра устанавливается в 1, если в сдвиговом регистре приёмника готова очередная порция данных для передачи в регистр данных приёмника, но при этом из регистр стра данных приёмника ещё не считали предыдущие принятые данные. При возникновении этой ошибки данные в регистре RDR сохраняют-



Рис. 2. Новый проект на базе микроконтроллера STM32F103C4 в Proteus 8.11

t in the second s		Pi	ck Devices			?	
Keywords:		Showing local resu	lts: 6		Preview		
		Device	Library	Description	Schematic Mod	el [CM3_S1	тмз2
Match whole words	s? 🗌	STM32F103C4	CM3_STM32	ARM Cortex-M3, 72MH	z	E	
Show only parts with models	?	STM32F103C6 STM32F103R4	CM3_STM32 CM3_STM32	ARM Cortex-M3, 72MH: ARM Cortex-M3, 72MH:	z z		
ategory:		STM32F103R6	CM3_STM32	ARM Cortex-M3, 72MH	z	E	
Memory ICs	^	STM32F103T4	CM3_STM32	ARM Cortex-M3, 72MH	z	F	
Microprocessor ICs		STM32F103T6	CM3_STM32	ARM Cortex-M3, 72MH	z	-	
Miscellaneous							
Modelling Primitives	~				PCB Preview		
ub-category:						0.5mm	
Python Processors	^				~~+IIIII	Π.	E
Stellaris Family					e T	<b>1</b>	-Sm
TMS320 Piccolo Family						9 E	0
Z80 Family	~				e i	~ _	
lanufacturer:							
STC MCU Limited	^				6.9r	nm	
STMicroelectronics					OEN 50P 700X 700	1Y60-49	-
Texas Instruments					QI NOOF YOUXYOU		
Texas Intruments	~	<			> OK	Отмен	a

Рис. 3. Выбор микросхемы STM32F103C4 из библиотеки микроконтроллеров Microprocessor ICs базы данных компонентов Proteus

ся, а в сдвиговом регистре приёмника перезаписываются;

 РЕ – 0-й бит регистра устанавливается в единицу при обнаружении ошибки чётности.

## Передача данных через последовательный интерфейс USART

Рассмотрим работу модуля USART на конкретном примере. Передадим программным способом на экран виртуального терминала комбинацию символов английского алфавита «ABC» через последовательный интерфейс. Для этого создадим в Proteus новый проект с использованием микроконтроллера STM32F103C4 (см. рис. 2), микросхема которого находится в разделе Stellaris Family библиотеки Microprocessor ICs базы данных компонентов Proteus (см. рис. 3).

Щёлкнув левой кнопкой мыши на панели INSTRUMENTS (рис. 4) строку с названием VIRTUAL TERMINAL, а затем OSCILLOSCOPE разместим мышью в рабочем поле проекта виртуальный терминал и виртуальный осциллограф, которым воспользуемся для просмотра осциллограммы работы USART. Чтобы открыть панель INSTRUMENTS на левой панели схемного редактора, нажимают пиктограмму Virtual Instruments Mode. Подсоединим вывод РА9 (TXD) микроконтроллера к выводу RXD виртуального терминала, а также к каналу А осциллографа.

В окне настроек микроконтроллера Edit Component в поле Crystal Frequency установим частоту его работы 2 МГц (см. рис. 5а). В окне настроек терминала (см. рис. 5б) определим значения следующих параметров:

- Baud Rate скорость обмена данными (9600 бод);
- Data Bits формат пакета данных (8 бит);
- Parity контроль чётности (отсутствует – NONE);
- Stop Bits количество стоповых битов (1).

Окна настроек открывают двойным щелчком левой кнопкой мыши по размещённому на схеме компоненту.

Для проверки работы собранной схемы на языке программирования С была написана программа, код которой приведён ниже:

#include <stm32f1xx.h> // подключение библиотеки функций

#define F\_CPU 2000000 // рабочая частота микроконтроллера

#define baudrate 9600L // скорость обмена данными

int init\_USART() // инициализация USART и GPIO

{ // включаем тактирование USART1 RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_ USART1EN;

// подсоединение линий порта РА к шине APB2

RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_ IOPAEN;

// настройка линии РАЭ (TXD) порта РА

// биты CNF = 10, биты MODE = 01 GPIOA->CRH = 0x00000090;

#### // конфигурация USART1

USART1->CR1 = (1<<13); // разрешаем USART1, сбрасываем остальные биты

USART1->BRR = (F\_CPU/ (16 \* baudrate))\*16; // рассчитываем значение для регистра BRR

USART1->CR1 |= (1<<3); // включаем передатчик

USART1->CR2 = 0; // сбрасываем все флаги регистров CR2 и CR3

USART1 -> CR3 = 0;

}

// вывод данных
void send\_USART (char value) {
while ( USART1->SR ==
((0<<6)|(0<<7))) { } // ожидаем,
когда очистится буфер передачи
USART1->DR = value; // помещаем
данные в буфер, начинаем передачу
}

```
int main(void) // начало програм-
мы
```

{			
<pre>init_USART(); //</pre>	ини	циализа	ция
USART и GPIO			
<pre>send_USART('A');</pre>	//	вывод	на
экран символа 'А'			
<pre>send_USART('B');</pre>	//	вывод	на
экран символа 'В'			
<pre>send_USART('C');</pre>	//	вывод	на
экран символа 'С'			
3			

После того как в рабочей области проекта собрана схема, а на вкладке Source Code введён код программы, можно запускать моделирование, для чего предусмотрена кнопка Run the simulation в левом нижнем углу окна программы. Как видно из рис. 6, разработанный проект функционирует верно: на экран виртуального терминала была выведена указанная в коде программы комбинация символов. На этом же рисунке показана осциллограмма работы USART.

Для подключения виртуального осциллографа к схеме используется его пиктограмма. Для настройки прибора и наблюдения формы исследуемого сигнала предназначена лицевая панель, которая открывается после запуска симуляции схемы. В её левой части расположен графический дисплей, который предназначен для графического отображения формы сигнала (напряжения по вертикальной оси и времени по горизонтальной оси). Панель управления осциллографа находится в правой части его лицевой панели и предназначена для настройки отображения измеряемого сигнала. Результаты работы четырёхканального осциллографа отображаются на экране графического дисплея в виде четырёх кривых, которые представляют четыре сигнала со входов А, В, С, D. Для получения осциллограммы работы модуля USART настроим параметры осциллографа так, как показано на рис. 6.

Так как в микроконтроллере STM32F103C4 имеется 3 модуля USART, при написании программного кода необходимо указывать номер модуля, к которому мы обращаемся. В нашем примере это USART1. Программа инициализации микроконтроллера содержит три функции: int init USART(), void send USART(char value), int main(void). В функции int init USART() выполняется включение тактирования модуля USART1 и порта РА (команды RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR USART1EN и RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPAEN), настройка режима работы вывода РА9 (команда GPIOA->CRH = 0x00000090), включение модуля USART1 и передатчика (команды USART1->CR1 = (1<<13) и USART1->CR1 |= (1<<3)). В функции void send USART(char value) выполняется проверка 6 и 7 бита регистра USART1\_SR (команда while ( USART1->SR = = ((0<<6)|(0<<7))) {} - как только его флаги ТХЕ и ТС установятся в 1, начнётся передача данных (команда

🕈 Schematic Capture 🗙 С ..... C в 0° c LBL ⇔ Î INSTRUMENTS -----OSCILLOSCOPE 1 LOGIC ANALYSER COUNTER TIMER 8 VIRTUAL TERMINAL =|>-SPI DEBUGGER 12C DEBUGGER ₩ SIGNAL GENERATOR PATTERN GENERATO DC VOLTMETER S DC AMMETER AC VOLTMETER n AC AMMETER WATTMETER  $\square$ 

Рис. 4. Открытие панели INSTRUMENTS с помощью пиктограммы Virtual Instruments Mode

USART1->DR = value). Из функции int main(void) выполняется вызов функций инициализации и вывода данных.

В микроконтроллере STM32F103C4 линии ввода/вывода, в зависимости от настроек, могут быть общего назначения (GPIO) либо использоваться как специальные. Настройка портов GPIO для цифрового ввода/вывода требует выпол-

				-D+ -0-	Edit Component		? ×
-12+ -80-	Edit Component		? ×				
				Part <u>R</u> eference:	TERMINAL	Hidden:	OK
Part <u>R</u> eference:	U1	Hidden:	OK	Part <u>V</u> alue:	TERMINAL	Hidden:	Help
Part <u>V</u> alue:	STM32F103C4	Hidden:	Data	Element:	✓ New		
Element:	V New		Hidden Pins		[		Lancel
			E dit Eirrowara	Baud Rate:	9600 ~	Hide All 🗸	
Program File:			Eukriinwale	Data Bits:	8 🗸	Hide All 🗸 🗸	
Crystal Frequency:	ZMHz	Hide All 🗸	Cancel	Parity:	NONE	Hide All 🗸 🗸	
Use MCO pin:	No	Hide All 🗸		Stop Bits:	1 v	Hide All 🗸	
PCB Package:	QFP50P900X900X160-48 🗸 🏦	Hide All ∨		Sond YON/YOEE	No	Hide All	
Advanced Properties:				Send ADIV/ADFF.	110		
Disassemble Binary Code	e 🗸 No 🗸	Hide All 🗸 🗸		Advanced Properties:			
Other Properties:				RX/1X Polanty		Hide Ali 🗸	
Carler <u>F</u> ropendes.		~		Other Properties:			
						~	
		~					
Exclude from Simulation	n Attach bierarchy modu	le				~	
Exclude from PCB Layo	out Hide common pins			Evolude from Simul	ation Attach bierarch	module	
Exclude from Current V	/ariant Edit all properties as te	bd		✓ Exclude from PCB I	Layout Hide common pi	ins	
				Exclude from Curren	nt Variant Edit all propertie	s as text	1
а				б			

Рис. 5. Настройка параметров: (a) Crystal Frequency микроконтроллера STM32F103C4 и (б) Baud Rate, Data Bits, Parity, Stop Bits виртуального терминала



Рис. 6. Вывод символов ABC на экран виртуального терминала через последовательный интерфейс USART микроконтроллера STM32F103C4

нения двух основных действий: подключения тактового сигнала и определения режима работы. В рассмотренном выше примере подключение тактового сигнала реализовано с помощью следуюшего фрагмента кода: RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_IOPAEN, которым даётся указание микроконтроллеру подсоединить линии порта РА к шине APB2, установив соответствующий бит IOPAEN (где РА – имя порта) в регистре разрешения тактирования периферийных блоков RCC APB2ENR. Запись RCC->APB2ENR представляет собой обращение к регистру APB2ENR из группы регистров тактирования и контроля RCC. Аналогичным образом с помощью команды RCC->APB2ENR|=RCC APB2ENR USART1EN включается тактирование модуля USART1.

Для переключения режимов работы портов ввода/вывода STM32 Cortex-M3 используются два 32-разрядных регистра для каждого GPIO. Они позволяют произвольно настроить режим работы любой отдельной линии. Регистр GPIOx CRL отвечает за линии с номерами от 0 до 7, GPIOx CRH - за линии от 8 до 15 (где х – это имя порта). В нашем примере для последовательной передачи данных на экран виртуального терминала необходимо настроить режим работы линии РА9, что осуществляется с помощью 1 бита регистра конфигурации GPIOA CRH. Для линии РА9 в регистре GPIOA CRH имеется два двухразрядных поля: CNF1 и MODE1. Первое определяет тип работы линии, второе - направление передачи информации по линии (все биты доступны для чтения/записи).

Запись GPIOA->CRH = 0x00000090 в коде программы означает, что линия РА9 порта РА микроконтроллера STM32F103C4 имеет специальное назначение (работает на вывод данных по USART), для чего для этой линии в поле MODE записано значение 01 (линия работает на вывод данных с максимальной частотой переключения 10 МГц), а в поле CNF – значение 10 (цифровой выход с альтернативной функцией). Двоичный код 1001 соответствует шестнадцатеричному значению - 9, которое записано в первый разряд регистра конфигурации GPIOA СRН линий 8...15 порта РА.

Каждый разряд регистров GPIOx\_CRL и GPIOx\_CRH управляет своим разрядом порта. Если в каком-либо разряде регистров GPIOx\_CRL и GPIOx\_CRH в поле MODE записана комбинация 00, то соответствующий разряд порта работает как вход. Если же в поле MODE этого разряда записаны значения 01, 10, 11, то разряд порта работает как выход общего назначения (если в поле CNF записаны значения 00 или 01) или специального (если в поле CNF записаны значения 10 или 11).

Включение модуля USART1 и его передатчика выполняется установкой флагов UE и TE регистра USART1\_CR1, то есть записью логической единицы в 13 и 3 биты регистра USART1\_CR1 с помощью команд USART1->CR1 = (1<<13) и USART1->CR1 |= (1<<3). Флаги регистров USART1\_CR2 и USART1\_CR3 в нашем примере не имеют значения. Расчёт значения скорости передачи данных и его запись в регистр USART1\_BRR выполняется с помощью команды USART1->BRR =  $(F_CPU/(16*baudrate))*16$ .

Таким образом, для того чтобы послать данные через USART в микроконтроллере STM32F103C4, необходимо:

	Add Memory Item		•	Add Memory Item	·
Memory:	CM3\USART1 at 0x40013800 - U1	~	Memory:	CM3\PORT0 at 0x40010800 - U1	~
Watchable	Items		Watchable	Items	
USART1_S USART1_I USART1_E USART1_C USART1_C USART1_C USART1_C	R DR IRR IR1 IR2 IR2 IR3 IPTR		GPIOA CO GPIOA DI GPIOA DI GPIOA DI GPIOA BO GPIOA BO GPIOA LO	RL RH DR SRR RR KR	
<		>	<		>
(Double clic	k an item to add it to the watch window.)	Done	(Double cli	ck an item to add it to the watch window.)	Done
а			б		

Рис. 7. Добавление в окно Watch Window регистров: (а) модуля USART1, (б) порта РА

Value Wa	tch Evenession
	ECH EXPLESSION
300 0x00000c0	
304 0x0000043	
30C 0x00002008	
310 0x0000000	
314 0x0000000	
304 0x00000090	
	304         0x00000043           30C         0x00000008           310         0x00000000           314         0x00000000           304         0x00000000

#### Рис. 8. Список регистров в окне Watch Window

- включить тактирование выбранного модуля USARTx (где х – номер модуля) и порта ввода/вывода, через который будет вестись передача данных;
- настроить режим работы линии передачи на вывод данных с альтернативной функцией, записав в соответствующий разряд GPIOx\_CRH нужную комбинацию бит;
- разрешить работу с выбранным модулем USARTx и включить передатчик;
- записать в регистр USARTx\_BRR значение скорости передачи;
- после установки в 1 флагов ТХЕ и ТС регистра USARTx\_SR записать данные в регистр USART1\_DR.

После отображения на экране виртуального терминала комбинации символов «АВС» приостановим симуляцию кнопкой Pause the simulation, or start up at time 0 if stopped (кнопка находится в левом нижнем углу окна программы) и проверим содержимое регистров микроконтроллера. Для этого, используя команду основного меню Debug / Watch Window, откроем окно Watch Window, где можно размещать регистры микроконтроллера и отслеживать их содержимое в ходе выполнения программы. Добавление регистра выполняется щелчком правой кнопки мыши в области окна Watch Window и выбором в открывшемся контекстном меню пункта Add Items (By Name) - добавить элементы по имени. В результате чего будет открыто окно Add Memory Item, которое содержит список групп всех регистров микроконтроллера. В нашем примере представляют интерес регистры модуля USART1 (USART1 CR1, USART1 CR2, USART1 CR3, USART1 SR, USART1 DR) и порта РА (GPIOA CRH), с которыми ведётся работа в тексте программы инициализации микроконтроллера. Программа переключает биты регистров, осуществляя управление параметрами микроконтроллера. Для добавления регистров USART (см. рис. 7а) в окно Watch Window из выпалающего списка в поле Memory окна Add Memory Item выберем пункт CM3\USART1 at 0x40013800-U1 (имена регистров появятся в поле Watchable Items), двойным щелчком левой кнопки мыши выберем нужные элементы и нажмём кнопку Done.

Watch Window		
Name	Address	Value
USART1 SR	0x40013800	0x000000C0
PE	0x0000	0
-FE	0x0000	0
-NE	0x0000	0
ORE	0x0000	0
IDLE	0x0000	0
RXNE	0x0000	0
—тс	0x0000	1
TXE	0x0000	1
-LBD	0x0000	0
-CTS	0x0000	0
-reserved	0x0000	0
а		
Watch Window		
Name	Address	Value
+USART1_SR	0x40013800	0x000000C0
+USART1_DR	0x40013804	0x00000043
+USART1_CR1	0x4001380C	0x00002008
USART1_CR2	0x40013810	0x00000000
-ADD	0x0010	0
-reserved	0x0010	0
LBDL	0x0010	0
LBDIE	0x0010	0
-reserved	0x0010	0
-LBCL	0x0010	0
-СРНА	0x0010	0
-CPOL	0x0010	0
-CLKEN	0x0010	0
-STOP	0x0010	0
-LINEN	0x0010	0
-reserved	0x0010	Item (17 byt
В		
Watch Window		
Name	Address	Value
+USART1_SR	0x40013800	0x000000C0
USART1_DR	0x40013804	0x00000043
+USART1_CR1	0x4001380C	0x00002008
+USART1_CR2	0x40013810	0x00000000
HUSART1 CR3	0x40013814	0x00000000
GPIOA CRH	0x40010804	0x00000090
MODEO	0x0004	0
CNEO	0x0004	0
MODE1	0x0004	1
CNE1	0x0004	2
MODE2	0x0004	0
CNE2	0x0004	0
MODER	0x0004	0
CNER	0x0004	0
LINP S	0x0004	0
MODE4	0x0004	0
CNF4	0x0004	0
MODES	0x0004	0
-CNE5	0x0004	0

Name		
LUCART1 CR	Address	Value
TOSAKIT_SK	0x40013800	0x000000C
USART1_DR	0x40013804	0x0000004
USART1_CR1	0x4001380C	0x0000200
- SBK	0x0000	0
RE	0x000C	ő
TE	0x000C	1
IDLEIE	0x000C	0
RXNEIE	0x000C	0
-TCIE	0x000C	0
TXEIE	0x000C	0
PEIE	0x0000	0
-PCE	0x000C	õ
WAKE	0x000C	0
	0x000C	0
(4)		
UE	0X000C	1
UE reserved	0x000C 0x000C	0
UE UE USART1_CR2 6 Vatch Window	0x000C 0x000C 0x40013810	0 0x0000000
UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name	OX000C OX000C OX40013810	0 0x00000000 Value
USART1_CR2 6 Vatch Window Name  USART1_SR	0x000C 0x000C 0x40013810 Address 0x40013800	1 0 0x00000000 Value 0x00000000
M UE USART1_CR2 6 Vatch Window Name ∰USART1_SR ∰USART1_DR	0x000C 0x000C 0x40013810 Address 0x40013800 0x40013804	0 0x00000000 Value 0x00000000 0x000000043
M UE USART1_CR2 6 Vatch Window Name ⊞USART1_SR ⊞USART1_DR ⊞USART1_CR1	0x000C 0x000C 0x40013810 Address 0x40013800 0x40013800 0x4001380C	Value 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000
Teserved     Teserved     USART1_CR2     6 Vatch Window Name     USART1_SR     USART1_SR     USART1_CR1     USART1_CR1     USART1_CR2	0x000C 0x40013810 Address 0x40013800 0x40013804 0x40013804 0x40013802	Value 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 USART1_CR3	0x000C 0x40013810 Address 0x40013800 0x40013804 0x40013802 0x40013810 0x40013814	Value 0x00000000 0x00000000 0x00000043 0x00002008 0x00000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3	0x000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013800           0x40013800           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014	Value 0x00000000 0x00000000 0x0000000 0x000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR2	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013802           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014	1         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2	Addr ess           0x40013810           Addr ess           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014	1         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0
	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013802           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	1         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_CR USART1_CR USART1_CR USART1_CR2 USART1_CR3 FIE ISART1_CR3 USART1_CR3	Addr ess           0x40013810           Addr ess           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013802           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	L         0           0         0x00000000000000000000000000000000000
	Oxodoc           0x000c           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013810           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	L         0           0         0x00000000000000000000000000000000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_CR2 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 EIE ISART1_CR3 EIE NACK SCEN DMAR DMAR DMAT	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013810           0x0014	1         0           0x000000000         0           0x000000000         0           0x000000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 EIE USART1_CR3	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x0014	L 0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 US	Oxobac           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014	L 0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 USART3_CR3 US	0x000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013802           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014	1         0           0         0x00000000000000000000000000000000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR2	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013802           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014	Value 0x00000000 0x00000004 0x00000004 0x00000000
	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014	Value 0x00000000000000000000000000000000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_CR2 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 EIE ISART1_CR3 EIE IREN IRLP HDSEL	Addr ess           0x40013810           Addr ess           0x40013800           0x40013804           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013802           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014	Value 0x00000000 0x00000000 0x00000043 0x00000000 0x00000000 0 0 0 0 0 0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR3 USART1_CR4 USART1_CR4 USART1_SR USART1_CR4 USART1_SR USART1_CR4 USART1_CR4 USART1_CR4 USART1_CR4 USART1_SR USART1_CR4 USART1_CR4 USART1_CR4 USART1_SR USART1_CR4 USART4_CR4 USART4_	Addr ess           0x40013810           Addr ess           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013800           0x40013801           0x40013810           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	Value 0x00000000 0x00000000 0x00000043 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0 0 0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2	Addr ess           0x40013810           Addr ess           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	L 0 0x0000000 0x00000000 0x00000003 0x00000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 USA	Oxodoc           0x000c           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013800           0x40013810           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	L         0           0         0x0000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
	Oxodoc           0x000c           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	L         0           0         0x0000000           0x00000000         0x00000000           0x000000043         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x000000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
	Oxodoc           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013800           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014	Value 0x00000000 0x00000000 0x00000043 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0 0 0 0 0 0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_DR USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 EIE ISART1_CR3 EIE NACK SCEN DMAR	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	1         0           0         0x0000000           Value         0x0000000           0x00000000         0x0000000           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 US	0x000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013802           0x40013810           0x40013814           0x0014	I         0           0x0000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013801           0x40013810           0x40013814           0x0014	L 0 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x000000
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 FISE ISART1_CR3 CR2 USART1_CR3 USART3_CR3 USA	0x000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013810           0x40013814           0x0014	L         0           0         0x0000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_DR USART1_DR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 EIE IREN	Ox000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014	1         0           0x0000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
	Oxodoc           0x000c           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013800           0x40013800           0x40013800           0x40013801           0x40013800           0x40013810           0x40013810           0x40013814           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014           0x0014	1         0           0         0x0000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0x00000000         0x00000000           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR3 US	Oxobac           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014	1         0           0x0000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
	Oxodoc           0x000c           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013810           0x0014	1         0           0x0000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0x00000000         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0           0         0
M UE reserved USART1_CR2 6 Vatch Window Name USART1_SR USART1_SR USART1_CR1 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR2 USART1_CR3 USART3 CR3 USART3 CR3 USART3 CR3 USART3 USART3 CR3 USART3 USART3 CR3 USART3	0x000C           0x000C           0x40013810           Address           0x40013800           0x40013804           0x40013804           0x40013810           0x40013814           0x0014	Value 0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Рис. 9. Значения битов регистров: (a) USART1\_SR, (б) USART1\_CR1, (в) USART1\_CR2, (г) USART1\_CR3 модуля USART1 и (д) GPIOA\_CRH порта РА после выполнения кода программы инициализации микроконтроллера

Для добавления регистров порта РА (см. рис. 76) в окно Watch Window в поле Memory окна Add Memory Item выберем пункт СМЗ\PORT0 at 0x40010800-U1. Добавить элементы в окно Watch Window также можно и по адресу, для чего в окне вызывают контекстное меню и выбирают в нём пункт Add Items (By Address).

0x0004

0x0004

0x0004

0x0004

0

0

0

MODES

CNF6

CNF7

Д

MODE7

Элементы в окне Watch Window pacполагаются в виде списка (см. рис. 8), который раскрывают щелчком левой кнопки мыши по значку «+», при этом становятся доступными для просмотра адрес и значения функционально связанных битов регистра. В биты TC и TXE регистра USART1\_SR (см. рис. 9а) и в биты ТЕ и UE регистра USART1\_CR1 (см. рис. 9б) записаны логические единицы, в биты регистров USART1\_CR2 (см. рис. 9в), USART1\_CR3 (см. рис. 9г) записаны логические нули, в биты MODE1 и CNF1 регистра GPIOA\_CRH (см. рис. 9д) записаны шестнадцатеричные значения 1 (двоичное 01) и 2 (двоичное 10), что соответствует логике работы программы инициализации микроконтроллера.

# Приём данных через последовательный интерфейс USART

Рассмотрим пример, в котором программным способом выполняется чте-



Рис. 10. Система ввода/вывода текстовых данных на базе микроконтроллера STM32F103C4 в Proteus 8.11



Рис. 11. Добавление в проект Schematic Capture микросхемы алфавитно-цифрового дисплея I МП44I

ние текстовой информации с экрана виртуального терминала через последовательный интерфейс USART микроконтроллера и её вывод на экран алфавитноцифрового дисплея, в качестве которого применим микросхему LM044L. Ввод текстовой информации осуществляется с помощью клавиатуры компьютера. Управление электронной системой ввода/вывода организуем с помощью микроконтроллера STM32F103C4. Передачу данных между периферийными устройствами и микроконтроллером обеспечим с помощью модуля USART (чтение данных с экрана виртуального терминала) и 8-разрядной шины данных/ команд LCD-дисплея (вывод данных на экран дисплея). Интерфейс обмена данными настроим программно с помощью управляющих команд микроконтроллера. Связь между устройствами осуществляется с помощью линий ввода/вывода общего назначения микроконтроллера. Для вывода данных на экран дисплея и передачи управляющих команд воспользуемся линиями РАО...РА7, а для чтения данных с экрана терминала – линией РА10 порта РА микроконтроллера STM32F103C4, которая настроена как специальная. Чтение и вывод данных выполняется посимвольно.

Создадим в Proteus новый проект с использованием микроконтроллера STM32F103C4. Добавим в проект виртуальный терминал и подсоединим его вывод ТХD к выводу PA10 (RXD) микроконтроллера. Добавим в рабочее поле проекта микросхему алфавитно-цифрового дисплея LM044L (см. рис. 10), которая находится в разделе Alphanumeric LCDs библиотеки Optoelectronics (см. рис. 11). Микросхема LM044L имеет 14 контактов, назначение которых следующее:

- V<sub>ss</sub> GND;
- V<sub>dd</sub> напряжение питания +5 В;
- V<sub>ee</sub> напряжение контрастности от 0 до +5 В (настройка контрастности отображаемых на дисплее символов);
- RS выбор регистра данных DR (RS 1) или команд IR (RS 0);
- RW выбор операции чтения (RW – 1) или записи (RW – 0);
- Е линия синхронизации;
- D0...D7 шина данных/команд.

Микросхема LM044L может работать в двух режимах:

- 8-разрядном (для обмена информацией используются выводы D0...D7);
- 4-разрядном (для обмена информацией используются выводы D4...D7).

В представленном примере вывод данных на экран дисплея разрешением 20 символов на 4 строки выполнен в 8-разрядном режиме [3]. Подача управляющих сигналов через подключённые к портам микроконтроллера STM32F103C4 линии выполняется программно. Для подключения микросхемы LM044L к схеме управления используется параллельная синхронная шина данных/команд (D0...D7), вывод выбора операции чтения/записи (RW), вывод выбора регистра данных/команд (RS) и вывод синхронизации (Е). Подсоединим выводы модуля дисплея D0...D7 к выводам PA0...PA7, а выводы RS и E к выводам PB4 и PB0 порта микроконтроллера так, как показано на рис. 10. Вывод RW подключим к «земле», так как в нашей системе будет выполняться только запись информации в микросхему LM044L. Выводы Vss и Vdd подключим к «земле» и напряжению +5 В соответственно. На вывод Vee подаётся



Рис. 12. Выбор символа «земли» на панели TERMINALS

напряжение контрастности (от 0 до +5 В). На практике этот вывод подключают к питанию через подстроечный резистор, который позволяет плавно регулировать контрастность отображения символов на дисплее.

Символы «земли» и питания добавляют в схему, выбрав на панели TERMINALS (см. рис. 12) строки GROUND и POWER. Панель открывают нажатием кнопки Terminals Mode на левой панели схемного редактора.

Выбор линий портов микроконтроллера для подключения к указанным

выводам дисплея выполняется разработчиком произвольно. В окне свойств дисплея в поле Advanced Properties из выпадающего списка выбирают пункт Clock Frequency (тактовая частота), значение которой в нашем примере составляет 250 кГц (см. рис. 13а). В окне свойств микроконтроллера указывают путь к файлу прошивки на диске компьютера (поле Program File) и значение частоты (поле Crystal Frequency) в нашем примере 2 МГц (см. рис. 136). Другие параметры оставляют без изменений. Окна свойств открывают двойным щелчком левой кнопки мыши по выделенному на схеме компоненту.

В окне настроек терминала определим значения следующих параметров: • Baud Rate – скорость обмена данны-

- ми (9600 бод);
- Data Bits формат пакета данных (8 бит);
- Parity контроль чётности (отсутствует – NONE);
- Stop Bits количество стоповых битов (1).

Для графического отображения сигналов воспользуемся виртуальным логическим анализатором, добавить который в рабочую область проекта можно посредством выбора пункта LOGIC ANALYSER на панели INSTRUMENTS и щелчка левой кнопкой мыши в области схемы (см. рис. 14). Панель INSTRUMENTS открывают нажатием пиктограммы Virtual Instruments Mode на левой панели схемного редактора. Подсоединим выводы A0...A7 логического анализатора к линиям D0...D7 микросхемы LM044L, а выводы A9, A10 к линиям RS, Е соответственно (см. рис. 14). После запуска моделирования схемы прибор снимает входные значения со своих выводов и отображает полученные данные в виде прямоугольных импульсов на часовой диаграмме во временно́й области лицевой панели.

Логический анализатор оперирует последовательно записанными в буфер захвата входными цифровыми данными. Процесс захвата данных запускается при помощи кнопки Capture окна Trigger лицевой панели прибора. Спустя некоторое время после выполнения условий переключения этот процесс останавливается, а кнопка меняет свой цвет при записи и после её завершения. Результат содержимое буфера захвата – отображается на дисплее. В окне Horizontal pacnoложены две ручки: Display Scale и Capture Resolution. При помощи первой производится масштабирование отображения диаграммы, при помощи второй - подстройка разрешения.

Видимость вводимого текста на экране виртуального терминала задают командой Echo Typed Characters контекстного меню (см. рис. 15), которое вызывают после запуска симуляции схемы щелчком правой кнопки мыши в области открывшегося окна терминала.

Необходимо учитывать, что большинство операций, выполняемых контроллером управления дисплеем (в нашем примере это HD44780 [3]), занимают значительное время, около 40 мкс, а время выполнения некоторых доходит до единиц миллисекунд. Поэтому в программе управления жидкокристаллическим модулем совершению

-60-	Edit Component			-10+ -10-	Edit Component		? ×
Part <u>R</u> eference: Part <u>V</u> alue:	LCD1 LM044L	Hidden: 🗌 Hidden: 🗌	OK Help	Part <u>R</u> eference: Part <u>V</u> alue:	U1 STM32F103C4	Hidden: 🗌 Hidden: 🗌	OK Data
Element:	V New		Data	Element:	V New		Hidden Pins
VSM Model:	LCDALPHA	Hide All 🗸 🗸	Cancel	Program File:	M32F103C4\Debug\Debug.elf	Hide All 🗸 🗸	Edit Firmware
Number of Columns:	20	Hide All 🗸		Crystal Frequency:	2MHz	Hide All 🗸 🗸	Cancel
Number of Rows:	4	Hide All 🗸		Use MCO pin:	No 🗸	Hide All 🗸 🗸	
PCB Footprint:	CONN-DIL14 V	Hide All 🗸 🗸		PCB Package:	QFP50P900X900X160-48 🗸 🌺	Hide All 🗸 🗸	
Advanced Properties:				Advanced Properties:			
Clock Frequency V	250kHz	Hide All 🗸 🗸		Disassemble Binary Code 🗸	No Y	Hide All 🗸	
Other Properties:				Other <u>P</u> roperties:			
		^				^	
		$\sim$				~	
Exclude from Simulat	ion Attach hierarchy ayout Hide common pir Variant Edit all properties	module ns e as text		Exclude from Simulation     Exclude from PCB Layout     Exclude from Current Varian	Attach hierarchy modu Hide common pins Edit all properties as te	ule ext	
а				б			

Рис. 13. Окно свойств: (а) дисплея LMO44L, (б) микроконтроллера STM32F103C4





любой операции должны предшествовать команды задержки. Также необходимо обеспечить формирование тактового сигнала на линии Е микросхемы LM044L. В нашем примере это сделано программно посредством чередования подачи значений нуля и единицы.

После создания схемы, подключения всех приборов и настройки их параметров переходят к следующему этапу разработки: написанию программного кода управления устройством (в нашем примере на языке С), который в Proteus вводят на вкладке Source Code. В результате его компиляции (при условии отсутствия в коде ошибок) на диске компьютера будет получен исполняемый файл с расширением \*.elf, путь к которому автоматически прописывается в окне свойств микроконтроллера в поле Program File.

Завершающий этап работы в редакторе Schematic Capture – запуск процесса моделирования схемы (см. рис. 16), который выполняют кнопкой Run the simulation, расположенной в левом нижнем углу окна редактора или командой основного меню Debug/Run Simulation.

Текст программы инициализации микроконтроллера:

#include <stm32f1xx.h> // подключение заголовочного файла

#define F\_CPU 2000000 // рабочая частота микроконтроллера

#define baudrate 9600L // скорость обмена данными

void delay (int dly) // подпрограмма формирования задержки

{ int i;

for(; dly>0; dly--)
for ( i=0; i<10000; i++); }</pre>

int main() // начало программы { RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_ USART1EN; // включаем тактирование USART1

// подсоединение линий порта РА к шине APB2

RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_ IOPAEN;

// подсоединение линий порта PB к шине APB2

RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_ IOPBEN;

GPIOA->CRL = 0x33333333; // линии РАО-РА7 порта РА работают на вывод панных

GPIOB->CRL = 0x33333333; // линии PB0-PB7 порта PB работают на вывод панных

// настройка линии PA10 (RXD) порта PA, биты CNF = 10, биты MODE = 00 GPIOA->CRH = 0x33333833;

// конфигурация USART1

USART1->CR1 = (1<<13); // разрешаем USART1, сбрасываем остальные биты

USART1->BRR = (F\_CPU/ (16 \* baudrate))\*16; // рассчитываем значение для регистра BRR

USART1->CR1 |= (1<<2); // включаем приёмник

USART1->CR2 = 0; // сбрасываем все флаги регистров CR2 и CR3

USART1->CR3 = 0;

// настройка дисплея



Рис. 15. Настройка параметров отображения символов на экране виртуального терминала

> // устанавливаем 1 на выводе РВО микроконтроллера, RS=0 (приём команд)

GPIOB->ODR= (1<<0) | (0<<4);

delay(10); // вызов подпрограммы задержки

// включаем дисплей

GPIOA->ODR =(1<<0) | (1<<1) | (1<<2) |

(1<<3)|(0<<4)|(0<<5)|(0<<6)|(0<<7); // устанавливаем 0 на выводе РВО

микроконтроллера

GPIOB->ODR= (0<<0) | (0<<4); delay(10);

// установка 8-разрядной шины

GPIOA->ODR = (0<<0)|(0<<1)|(1<< 2)|(0<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(0<<6)|(0

<<7);

// устанавливаем 1 на выводе РВО микроконтроллера

GPIOB->ODR=

delay(10);

(1<<0)|(0<<4);

// очистка дисплея и установка курсора в нулевую позицию

GPIOA->ODR = (1<<0) | (0<<1) | (0<<
2) | (0<<3) | (0<<4) | (0<<5) | (0<<6) | (0
<<7);</pre>

// устанавливаем 0 на выводе РВ0 микроконтроллера

GPIOB->ODR=	(0<<0) (0<<4);
delay(10);	

while (1) {

GPIOB->ODR = (1<<0) | (1<<4); delay(10); // RS=1 (приём данных)

while ((USART1->SR & USART\_SR\_

RXNE) == 0) { } // ожидаем данные char d = USART1->DR; // начинаем прием данных

GPIOA->ODR = d; // отправляем данные на экран дисплея



Рис. 16. Результат работы программы управления системой ввода/вывода текстовых данных на базе микроконтроллера STM32F103C4

Watch Window								
Name	Address	Value						
GPIOA_CRH	0x40010804	0x33333833						
MODEO	0x0004	3						
-CNF0	0x0004	0						
-MODE1	0x0004	3						
CNF1	0x0004	0						
MOD E 2	0x0004	0						
CNF2	0x0004	2						
MODE3	0x0004	3						
CNF3	0x0004	0						
MODE4	0x0004	3						
CNF4	0x0004	0						
-MODE5	0x0004	3						
CNF5	0x0004	0						
MODE6	0x0004	3						
CNF6	0x0004	0						
MODE7	0x0004	3						
CNF7	0x0004	0						

Рис. 17. Карта битов регистра GPIOA\_CRH

GPIOB->ODR= (0<<0) | (1<<4); delay(10); }}

Проанализируем работу демонстрационной схемы, представленной на рис. 16. После запуска программа инициализации микроконтроллера включает тактирование модуля USART1 и портов PA и PB, через которые будет вестись приём и передача данных и команд. Далее выполняется запись в соответствующий разряд GPIOx\_CRH/CRL нужной комбинации бит для настройки режима работы линий GPIO на приём или передачу информации. Чтение данных из потока ввода виртуального терминала осуществляется определением с помощью второго бита регистра конфигурации GPIOA СКН режима работы линии РА10. Для линии PA10 в регистре GPIOA CRH имеется два двухразрядных поля: CNF2 и MODE2. Первое определяет тип работы линии, второе - направление передачи информации по линии. Запись GPIOA->CRH = 0х33333833 в коде программы означает, что линия РА10 порта РА микроконтроллера STM32F103C4 работает на ввод данных - для этой линии в поле MODE записано значение 00 (приём данных), а в поле CNF - значение 10 (вход с «подтягивающим резистором»). Двоичный код 1000 соответствует шестнадцатеричному значению 8, которое записано во второй разряд регистра конфигурации GPIOA СRH линий 8...15 порта РА (см. рис. 17). Линии РАО... РА9, РА11...РА15 и РВ0...РВ7 работают на вывод данных, для чего для каждой отдельной линии в поле MODE записаны

значения 11 (линия работает на вывод данных с максимальной частотой переключения 50 МГц), а в поле CNF – значение 00 (цифровой выход). Двоичный код 0011 соответствует шестнадцатеричному значению 3, которое записано в соответствующие разряды регистров конфигурации GPIOA\_CRH (0х33333833) и GPIOA\_CRL (0х33333333), GPIOB\_CRL (0х33333333).

Далее программа инициализации микроконтроллера разрешает работу модуля USART1 (команда USART1->CR1 = (1<<13)), включает приёмник (команда USART1->CR1 |= (1<<2)), выполняет расчёт скорости передачи и запись полученного значения в регистр USART1 BRR.

Затем выполняется настройка дисплея, для чего программным путём даны указания микроконтроллеру через порт РА отправить контроллеру микросхемы LM044L кодовые комбинации команд (если на линии PB4 ноль) или данные (если на линии PB4 единица). Для приёма команд/данных в микросхеме LM044L используются линии D0...D7. Управляющий сигнал с линии порта PB4 поступает на вывод RS микросхемы LM044L и подаётся программно. Вывод PB0 микроконтроллера подключён к выводу Е микросхемы LM044L и используется для подачи тактовых импульсов.

После запуска симуляции схемы программа инициализации микроконтроллера выводит на линию PB4 логический ноль, который поступает на вывод RS микросхемы LM044L. В результате чего шина D0–D7 переходит в режим приёма следующих команд: включение дисплея (GPIOA->ODR = (1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(0<<4)|(0<<5)|(0<<6)|(0<<7)), yctaновка 8-разрядной шины (GPIOA->ODR (0 << 0)|(0 << 1)|(1 << 2)|(0 << 3)|(1 << 4)|(1<<5)|(0<<6)|(0<<7)), очистка дисплея и установка курсора в нулевую позицию (GPIOA->ODR = (1 << 0)|(0 << 1)|(0 << 2)|(0 << 3)|(0 << 4)|(0 << 5)|(0 << 6)|(0<<7)). Далее программа инициализации микроконтроллера выводит на линию РВ4 логическую единицу, что переводит шину D0...D7 микросхемы LM044L в режим приёма данных (команда GPIOA->ODR = d), запись которых выполняется побайтно в цикле в регистр USART1 DR (команда d = USART1->DR) после установки в лог. «1» флага RXNE регистра USART1 SR. При этом на вывод Е непрерывно подаётся тактовый сигнал, по заднему фронту которого микросхема LM044L считывает информацию (команды/данные). Таким образом, на экран микросхемы LM044L посимвольно выводится строка, двоичные коды символов которой были поданы на шину D0...D7 (см. рис. 16). Символ отображается на экране дисплея после его ввода на экране виртуального терминала. Временные диаграммы работы схемы ввода/вывода текстовых данных на базе микроконтроллера STM32F103C4 представлены на рис. 16.

#### Работа с двумя USART

Работа с двумя модулями USART показана на рис. 18. Ниже представлен текст программы инициализации микроконтроллера STM32F103C4, которая управ-



Рис. 18. Приём данных через USART2 и их передача через USART1 в микроконтроллере STM32F103C4

Edit Component			? ×
Part <u>R</u> eference: Part ⊻alue: <u>E</u> lement:	UI ATMEGA16	Hidden: 🔽 Hidden: 🔲	OK Help
PCB Package: Program File: CKOPT (Oscillator Options) BOOTRST (Select Reset Vector) CKSEL Fuses:	DIL40 • ? C-\Users\Alex\AppData\Local' (1) Unprogrammed • (1) Unprogrammed • (1111) Ext. Crystal High Freq. • (1111) Ext. Crystal High Freq. •	Hide All  Hide All Hide All Hide All Hide All Hide All Hide All Hide All Hide All Hide All Hide All	Hidden Pins Edit Firmware Cancel
SUT Fuses: Advanced Properties:	(11) • 8000000	Hide All 👻	
Other <u>P</u> roperties:	r	÷	
Exclude from Simulation Exclude from PCB Layout Exclude from Bill of Materials	Attach hierarchy module Hide common pins Edit all properties as text		

Рис. 19. Окно настроек микроконтроллера АТтеда16

ляет приёмом данных по USART2 через виртуальный терминал PRIEMNIK и их выводом через USART1 на экран терминала PEREDATCHIK. Текст программы инициализации микроконтроллера:

#include <stm32f1xx.h> // подключение заголовочного файла

#define F\_CPU 2000000 // рабочая частота контроллера

#define baudrate 9600L // скорость обмена данными

```
int main() // начало программы
{ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_
USART1EN; // включаем тактирова-
ние USART1
```

RCC->APB1ENR |= RCC\_APB1ENR\_ USART2EN; // включаем тактирование USART2

// подсоединение линий порта РА к шине APB2

RCC->APB2ENR |= RCC\_APB2ENR\_ IOPAEN;

// настройка линии РАЗ (RXD) порта РА, биты CNF = 10, биты MODE = 00 GPIOA->CRL = 0x00008000;

// настройка линии РА9 (TXD) порта РА, биты CNF = 10, биты MODE = 01 GPIOA->CRH = 0x00000090;

```
// конфигурация USART2
```

USART2->CR1 = (1<<13); // разрешаем USART2, сбрасываем остальные биты

USART2->BRR = (F\_CPU/ (16 \* baudrate))\*16; // рассчитываем значение для регистра BRR

USART2->CR1 |= (1<<2); // включаем приёмник

USART2->CR2 = 0; // сбрасываем все флаги регистров CR2 и CR3 USART2->CR3 = 0; // конфигурация USART1

USART1->CR1 = (1<<13); // разрешаем USART1, сбрасываем остальные биты

USART1->BRR = (F\_CPU/ (16 \* baudrate))\*16; // рассчитываем значение для регистра BRR

USART1->CR1 |= (1<<3); // включаем передатчик

USART1->CR2 = 0; // сбрасываем все флаги регистров CR2 и CR3 USART1->CR3 = 0;

while (1) { // бесконечный цикл while ((USART2->SR & USART\_SR\_ RXNE) == 0) { } // ожидаем данные char d = USART2->DR; // начинаем приём данных с экрана первого терминала

while ( USART1->SR == ((0<<6)|(0<<7)) ) { } // ожидаем, когда очистится буфер передачи

// помещаем данные в буфер, начинаем передачу на экран второго терминала

USART1->DR = d;
}}

## Работа с универсальным синхронно/асинхронным приёмопередатчиком USART в микроконтроллерах Mega в Proteus

Рассмотрим процесс моделирования схем с использованием микроконтроллеров AVR семейства Mega на примере микросхем ATmega128 и ATmega16. Все микроконтроллеры семейства Mega имеют в своём составе от одного до четырёх модулей универсального синхронно/асинхронного приёмопередатчика USART. В микроконтроллере ATmega16 присутствует один такой модуль, а в ATmega128 – два. Выводы микроконтроллера, используемые модулями USART, являются линиями ввода/вывода общего назначения. К примеру, в микроконтроллере ATmega16 модулем USART используются линии PD0 (RXD) – вход USART, PD1 (TXD) – выход USART, PB0 (XCK) – вход/выход внешнего тактового сигнала USART.

Модуль состоит из трёх основных частей: блока тактирования, блока передатчика и блока приёмника. Буферные регистры приёмника и передатчика располагаются по одному адресу пространства ввода/вывода и обозначаются как регистр данных UDR. В этом регистре хранятся младшие 8 бит принимаемых и передаваемых данных. При чтении регистра UDR выполняется обращение к буферному регистру приёмника, при записи – к буферному регистру передатчика.

Для управления модулем USART используются три регистра: UCSRA, UCSRB, UCSRC. Работа передатчика разрешается установкой в лог. «1» бита TXEN регистра UCSRB. При установке бита вывод TXD подключается к передатчику USART и начинает функционировать как выход, независимо от установок регистров управления портом. Если используется синхронный режим работы, то переопределяется также функционирование вывода ХСК. Передача инициируется записью передаваемых данных в буферный регистр передатчика – регистр данных UDR. После этого данные пересылаются из регистра UDR в сдвиговый регистр передатчика. После пересылки слова данных в сдвиговый регистр флаг UDRE регистра UCSRA устанавливается в 1, что означает готовность передатчика к получению нового слова данных.



16(U1) Files "ml6def.inc" UD = 9600 RR value = (fCK/(BAUD\*16))-1 001 ; двоичный код си 0010 1 20 T\_send 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SART: ; *Hogmporpane* 16,high(UBRR\_value) yera UBRRH, R16 R16, low(UBRR\_value) UBRRL, R16 RSEL) | (1<< UCSZ0) | (1<< UCSZ1) a IICCRA we fiv ready compiled, target is up to date 🕨 📔 🗃 3 Message(s) Ready

Рис. 20. Схема передачи данных при помощи модуля USART микроконтроллера ATmega16

Рис. 21. Код программы инициализации микроконтроллера ATmega16 на вкладке Source Code

rcall USART\_send

В этом состоянии флаг остаётся до следующей записи в буфер.

Выключение передатчика осуществляется сбросом бита ТХЕN регистра UCSRB. Если в момент выполнения этой команды осуществлялась передача, сброс бита произойдёт только после завершения текущей и отложенной передач, то есть после очистки сдвигового и буферного регистров передатчика. При выключенном передатчике вывод ТХD может использоваться как контакт ввода/вывода общего назначения.

Работа приёмника разрешается установкой бита RXEN регистра UCSRB. При установке бита вывод RXD подключается к приёмнику USART и начинает функционировать как вход, независимо от установок регистров управления портом. Если используется синхронный режим работы, переопределяется также функционирование вывода XCK.

Выключение приёмника осуществляется сбросом бита RXEN регистра UCSRB. В отличие от передатчика, приёмник выключается сразу же после сброса бита, а значит, кадр, принимаемый в этот момент, теряется. Кроме того, при выключении приёмника очищается его буфер, то есть теряются также все непрочитанные данные. При выключенном приёмнике вывод RXD может использоваться как контакт ввода/вывода общего назначения.

Рассмотрим работу модуля USART на конкретном примере. Передадим программным способом на экран виртуального терминала комбинацию символов «ABC». Для этого создадим в Proteus новый проект с использованием микроконтроллера ATmega16 и добавим в рабочее поле виртуальный терминал, а также виртуальный осциллограф для просмотра осциллограммы работы USART.

Подсоединим вывод ТХD микроконтроллера к выводу RXD виртуального терминала, а также к каналу A осциллографа. В окне настроек микроконтроллера Edit Component установим следующие параметры (см. рис. 19):

- поле СКОРТ (Oscillator Options) (1) Unprogrammed;
- поле BOOTRST (Select Reset Vector) –
   (1) Unprogrammed;
- поле CKSEL Fuses (1111) Ext.Crystal High Freq.;
- поле Boot Loader Size (00) 1024 words. Starts at 0x1C00;
- поле SUT Fuses (11);
- поле Advanced Properties Clock Frequency 8000000.

Окно настроек открывают двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранному на схеме микроконтроллеру.

Для проверки работы собранной схемы (см. рис. 20) на языке программирования ассемблер была написана следующая программа (см. рис. 21):

.include «m16def.inc» ; подключение стандартного заголовочного файла для ATmegal6

.equ fCK = 8000000 ; частота в герцах

.equ BAUD = 9600 ; скорость для USART в бодах

- .equ UBRR\_value = (fCK/(BAUD×16)) - 1 ; рассчитываем значение для регистра UBRR
- main: ; Код основной программы rcall init\_USART

ldi R16,0b01000001 ; двоичный код символа 'A'

```
ldi R16,0b01000010 ; двоичный код
символа 'В'
 rcall USART_send
 ldi R16,0b01000011 ; двоичный код
символа 'С'
 rcall USART_send
 loop: rjmp loop
  init_USART: ; Подпрограмма ини-
циализации USART
  ldi R16, high(UBRR_value) ; уста-
навливаем скорость 9600 бол
 out UBRRH,R16
 ldi R16,low(UBRR_value)
 out UBRRL,R16
 ldi R16,(1<<TXEN)</pre>
                         разрешаем
                      ;
работу передатчика
 out UCSRB,R16
 1di
         R16,(1<<
                       URSEL) | (1<<
UCSZ0) | (1<< UCSZ1)
 out UCSRC,R16 ; устанавливаем
режим 8 бит данных, без проверки
чётности,
  ;асинхронный режим
 ret
 USART_send:
 sbis UCSRA,UDRE ; ждём пока бит
UDRE регистра UCSRA не будет пуст
 rjmp USART_send
 out UDR,R16 ; посылаем байт по
USART, кладём данные в регистр UDR
```

ret

После того как в рабочей области проекта собрана схема, а на вкладке Source Code введён код программы, можно запускать моделирование. Как видно из рис. 20, разработанный проект функционирует верно: на экран виртуального терминала была выведена указанная в коде программы комбинация символов. Осциллограмма работы USART показана на рис. 22.



Рис. 22. Осциллограмма работы модуля USART микроконтроллера ATmega16



Рис. 23. Схема передачи данных при помощи модуля USARTO микроконтроллера ATmega128



Рис. 24. Код программы инициализации микроконтроллера ATmega128 на вкладке Source Code



Рис. 25. Окно настроек микроконтроллера ATmega128





ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Рассмотрим передачу данных по интерфейсу USART в микроконтроллере ATmega128, для чего напишем аналогичную программу передачи символов «ABC» на экран виртуального терминала на языке программирования C.

#include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <util/delay.h> #define F\_CPU 8000000 // Рабочая частота контроллера #define BAUD 9600L // Скорость обмена данными #define UBRRL value (F CPU/ (BAUD×16)) - 1 // Согласно заланной скорости //подсчитываем значение для регистра UBRR void init\_USART() { UBRROL = UBRRL\_value; // Младшие 8 бит UBRRL value UBRROH = UBRRL\_value >> 8; // Старшие 8 бит UBRRL\_value UCSR0B = (1<<TXEN0); // Бит разрешения передачи

```
UCSR0C = (1<< UCSZ00)|(1<<
UCSZ01); } // Устанавливаем формат
8 бит данных
```

void send\_USART(char value) {

while(!( UCSR0A & (1 << UDRE0))); // Ожидаем когда очистится буфер передачи

UDR0 = value; } // Помещаем данные в буфер, начинаем передачу int main(void)

int main(vo

init\_USART(); // инициализация USART

send\_USART(0b01000001); // посылаем двоичный код символа 'А'

send\_USART(0b01000010); // посылаем двоичный код символа 'В'

send\_USART(0b01000011); // посылаем двоичный код символа 'C'

while(1)

{ \_delay\_ms(1000); } }

Здесь необходимо отметить, что в микроконтроллере ATmega128 два модуля USART: USART0, USART1. Таким образом, при написании программного кода необходимо указывать, к регистрам какого модуля USART мы обращаемся. Если при работе с интерфейсом USART микроконтроллера ATmega16 мы обращались к регистру данных по имени UDR, то при работе, к примеру, с модулем USART0 микроконтроллера ATmega128 к регистру данных необходимо обращаться по имени UDR0.

На рис. 23 показана схема передачи данных при помощи модуля USARTO микроконтроллера ATmega128. Код программы инициализации микроконтроллера на вкладке Source Code представлен на рис. 24. На рис. 25 показано окно настроек микроконтроллера ATmega128.

## Литература

- Proteus VSM Help, Labcenter Electronics, 2020.
- STM32F103x4, STM32F103x6 MCU Datasheet. STMicroelectronics. 2009.
- HD44780U (LCD-II) (Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver). Hitachi, Ltd. 1998.
- STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs. Reference manual. STMicroelectronics. 2010.



### Основные свойства электролюминесцентных дисплеев

- Кристальная чёткость изображения. Отсутствует размытость изображения движущегося объекта при температуре –60°С
- Широкий угол обзора свыше 160°
- Время отклика менее 1 мс
- Средний срок безотказной работы более 116 000 часов
- Срок эксплуатации не менее 11 лет при потере яркости 25–30%
- Устойчивость к ударным и вибрационным воздействиям
- Низкий уровень электромагнитного излучения
- Компактный корпус и обрамление

#### Области применения

- Специальная техника
- Транспортные средства
- Промышленное оборудование
- Медицинские приборы
- Аппаратура морской техники





**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ** (812) 448-0444 info@spb.prosoft.ru **ЕКАТЕРИНБУРГ** (343) 356-5111 info@prosoftsystems.ru

(912) 620-8050 ems.ru ekaterinburg@regionprof.ru



## новости мира

## В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс

К 2026 г. в России может быть создан суперкомпьютер 100-петафлопсной производительности, построенный на разрабатываемых сейчас 32-ядерных отечественных процессорах «Эльбрус-32С». На сегодняшний день подобная производительность могла бы позволить попасть системе на пятую строчку в списке мощнейших вычислителей планеты.

В распоряжении редакции оказался слайд, по всем признакам являющийся фрагментом презентации суперкомпьютерной компании РСК, на котором отображена «дорожная карта» развития технологий этой организации на «Эльбрусах» до 2027 г. Наиболее отдалённой от сегодняшнего дня разработкой на этой карте указана суперЭВМ упомянутой производительности на чипах «Эльбрус-32С». Её появление запланировано на 2026...2027 г.

Суперкомпьютер займет 165 серверных шкафов, в которых разместится 16,5 тыс. лезвий суммарно с 33 тыс. процессорами. Судя по слайду, в нем предполагается использовать интерконнект разработки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ; входит в «Росатом»). О том, что у этого института есть решения для интерконнекта, в декабре 2018 г. указывал директор Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов. В готовности этого интерконнекта на сегодняшний день CNews заверили представители МЦСТ – компании, разрабатывающей «Эльбрусы».

Что касается упомянутого процессора «Эльбрус-32С», то он пока не готов, но должен появиться к 2025 г. О его создании стало известно в конце октября 2020 г. Этот 32-ядерный чип будет реализован по топологии 6 или 7 нм.

В РСК подлинность слайда CNews не опровергли, однако к моменту публикации как-либо прокомментировать проект не смогли. Представитель МЦСТ Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что представленная дорожная карта вполне соответствует срокам появления серийных микропроцессоров его компании. «МЦСТ видит спрос на высокопроизводительные вычислительные кластеры, – говорит он. – Совместно с компанией РСК давно идёт работа по созданию высоконагруженных систем с высокой вычислительной плотностью. Есть заказчики, которые тестируют наши решения».

При этом Горшенин подчеркивает, что не нужно воспринимать указанные в плане даты как абсолютные константы. «Это видение РСК того, как и когда можно реализовать разработки, – добавляет он. – МЦСТ с этим видением согласна. Но речь не идёт о том, что это все жёстко зафиксировано и точно появится в прописанные сроки».

Отметим, что на сегодняшний день 100-петафлопсная производительность приблизительно соответствует пятой строчке в списке мощнейших вычислителей планеты топ-500. Правда нужно понимать, что этот рейтинг формируется не по пиковой произ-



#### новости мира

водительности, а по результатам стандартного теста Linpack. Их значения несколько отличаются, причём не во вполне заранее предсказуемой пропорции.

cnews.ru

## Дефицит чипов начнёт ослабевать в 2022 году, считают в AMD

Дефицит чипов начнёт ослабевать в 2022 году, заявила Лиза Су (Lisa Su), генеральный директор компании Advanced Micro Devices (AMD), известной по производству микропроцессоров для персональных компьютеров, серверов и другой электроники.

Свой прогноз Су озвучила на конференции Code Conference в Беверли-Хиллз (США). По словам главы AMD, участники полупроводниковой отрасли активно инвестируют в расширение производственных мощностей. Так, в 2021 году ожидается запуск 20 новых заводов по изготовлению чипов, в 2022-м может быть построено столько же предприятий.

«Пандемия подняла спрос [на полупроводники – прим. DailyComm] на новый уровень... Никто не ожидал столь большого спроса», – сообщила Лиза Су.

Она считает, что в следующем полугодии дефицит компонентов ещё сохранится, а вот во второй половине 2022 года его остроту удастся снизить. Попутно глава AMD высказалась в поддержку инициатив американских законодателей по субсидированию развития национальной полупроводниковой отрасли.

В сентябре 2021 года глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) предсказал, когда закончится дефицит микросхем, вызвавший кризис в автомобильной промышленности. Закрыть всемирную проблему нехватки чипов поможет строительство новых заводов по производству полупроводников. По словам миллиардера, есть хороший потенциал для того, чтобы обеспечить поставки чипов уже к 2022 году.

Ранее деловое издание Nikkei сообщило, что полупроводниковая отрасль попала в замкнутый круг. Чтобы решить проблему дефицита чипов, нужно увеличить производственные мощности по выпуску микросхем. Но производители оборудования для изготовления полупроводников сами страдают от нехватки мощностей.

Проблема затронула минимум четыре важнейших категории полупроводникового оборудования. Среди них – установки для монтажа кристаллов, установки для резки полупроводниковых пластин, установки для проверки полупроводниковых кристаллов и системы лазерного сверления.

Консалтинговая компания AlixPartners в сентябре 2021 года вдвое ухудшила майский прогноз и назвала текущий дефицит поставок самым длинным в истории отрасли. По данным аналитиков, всего в 2021 году мировые автопроизводители выпустят на 7,7 млн автомобилей меньше, чем запланировано.

Из-за постоянного ухудшения ситуации, прогноз неоднократно корректировался в отрицательную сторону. В январе в отрасли ожидали годовое недополучения 61 млрд долларов, а в мае – 110 млрд долларов. За 4 месяца прогноз снова ухудшился более чем на 90% – теперь компании могут потерять до 210 млрд долларов по итогам 2021 года.

russianelectronics.ru

